

# MANUAL DE UTILIZARE SI DE INTRETINERE

## Spargator de nuci PELAMATIC

### INFORMATII GENERALE

Masina nu necesita punere in functiune separata. Cititi cu mare atentie informatiile din acest manual, contine informatii importante in legatura cu punerea in functiune, folosirea si intretinerea aparatului. Pastati manualul pentru referinte ulterioare!

Aparatul se poate folosi doar in scopul pentru care s-a proiectat, pentru spargerea nucilor, migdalelor, alunelor sau altor fructe de genu. Folosirea pentru orice alt scop este necorespunzator si periculos. Producatorul si distribuitorul nu isi asuma raspundere pentru defectiuni si accidente rezultate din utilizarea necorespunzatoare a aparatului.

**IMPORTANT!** Aparatul este conceput pentru a procesa cantitati de uz casnic. Utilizarea nepotrivita sau supraincercarea poate cauza functionarea defectuoasa a dispozitivului si poate duce la pierderea garantiei.

Dupa indepartarea ambalajului asigurati-va ca aparatul nu este deteriorat. Daca aveti dubii, nu puneti in functiune aparatul, si contactati serviciul de clienti a firmei Gammo Europe Kft. sau distribuitorul dvs.

Materialele de ambalare pot fi periculoase, nu lasati la indemana copiilor. Materialele de ambalare se pot arunca in conformitate cu reglementarile locale. Diferitele materiale trebuie sortate dupa tip si colectate ca deseuri municipale.

Inainte de plasarea si conectarea aparatului, asigurati-va ca tensiunea electrica din retea corespunde informatiilor de pe placa tehnica a masinii.

In cazul unei defectiuni opriti imediat masina!

Trebuie respectate regulile de utilizare a dispozitivelor electrice. Mai ales:

- Nu puneti aparatul intr-un loc expus mediului (de ex. ploaie)
- Nu permiteti copiilor si persoanelor neautorizate sa foloseasca aparatul
- Nu trageți conectorul din priza de cablu
- Nu folositi aparatul in apropiere de apa (de ex. cada, piscina, etc.)
- Pastrati aparatul la cel puțin 1 metru distanta de materialele inflamabile

### PUNERE IN FUNCTIUNE

Aparatul trebuie plasat pe un banc de lucru adecvat dimensiunilor sale, adica suficient de mare, nivelat, uscat, neted, rezistent, stabil si aproximativ 80 cm inaltime. Aparatul trebuie sa fie intr-o incapere cu o umiditate maxima de 75% si o temperatura de +5°C pana la +35°C. Asezati masina la cel puțin 10 cm distanta de la perete.

Conectarea la rețeaua electrica: Aparatul este echipat din fabricatie cu un conector si calbu electric, cel din urma avand o sectiune transversala corespunzatoare consumului de energie. Urmati instructiunile de pe eticheta de referinta pentru conectarea aparatului. Asigurati-va ca impamantarea este corespunzatoare. De asemenea, asigurati-va ca informatiile de pe eticheta de referinta se potrivesc cu cele de pe documentul de expediere, si conectorul si priza electica sunt usor accesibile in timpul utilizarii a aparatului.

### CURATARE

Inainte de a efectua orice curatare, deconectati aparatul de la rețeaua electica. Folositi o carpa sau o perie pentru curatare. Inainte de prima utilizare curatati toate partile a aparatului. In nici un caz nu indepartati protectia de pe componentele electrice. Nu spalati aparatul cu apa.

Aparatul trebuie curatat dupa fiecare utilizare!

## FOLOSIRE

1. Conectati aparatul la reseaua electrica si porniti aparatul cu comutatorul de pe partea laterala a masinii. Aparatul va fi in modul de asteptare.
2. Reglati dimensiunea deschiderii de alimentare conform dimensiunilor nucilor sau a produselor pe care doriti sa-l spargeti, cu surubul de reglare alb.
3. Asezati un recipient sub deschiderea de evacuare
4. Apasati placa alba de presiune de pe partea superioara a masinii pentru a porni mecanismul de spargere.
5. Puneti nucile in deschiderea de alimentare.

Aparatul este potrivit pentru functionarea continua. Pentru acesta, glisati clama de blocare peste placa de presiune alba.

**IMPORTANT!** Pentru a utiliza modul continuu, exercitati prima data modul de utilizare manuala.

**IMPORTANT!** Nu puneti in deschiderea de alimentare mai mari decat deschiderea!

### **IMPORTANT! Aparatul poate fi folosit max. timp de 15 minute!**

Dupa aceea, luati **o pauza de 1 ora**, prevenind supraincalzirea motorului!

Supraincalzirea poate cauza defectarea permanenta a motorului, iar garantia dispozitivului va fi anulata.

**TIPP:** Daca doriti sa spargeti nuci cu diferite dimensiuni, prima data spargeti nucile mai mari. Daca dimensiunea setata este prea mare, nucile mai mici vor cadea intact si se pot sparge ulterior folosind un alt reglaj.