

Manual de utilizare

gratare electrice

GAMMO HEG-606, HEG-818, HEG-820, HEG-822

Pentru utilizarea perfecta si eficienta a masinii va rugam cititi cu atentie acest manual de utilizare. Aparatele sunt confectionate cu cele mai noi tehnici de productie. Fiecare produs GAMMO este controlat si testat. Caracteristicile tehnice corespund normelor internationali.

Gratarele electrice GAMMO pot fi utilizate pentru prajirea a diferitelor alimente. Aparatul este una stabila, sigura si poate fi utilizat usor. Aceste masini pot fi utilizate pentru prajit carne sau produse de carne, peste sau chiar si legume, branzeturi etc. Toate componentele produsului corespund normelor industriei alimentare.

REGULI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzatoare poate cauza defectarea aparatului sau chiar accidentarea utilizatorului
- Aparatul poate fi utilizat doar pentru ce s-a confectionat, adica prajirea alimentelor, carne, sau produse de carne, peste, legume, branzeturi, etc. Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru daune cauzate din folosinta incorecta.
- Gratarul poate fi utilizat doar pentru prajit sau mentinut la cald alimente.
- **Atentie!** In cursul utilizarii feriti-va de elementele incalzite, partile incinse pot cauza arsuri corporale! Nu atingeti componentele aparatului in afara de tava de colectare grasimi, maner izolat, sau butoanele de reglare temperatura sau de actionare.
- Pastrati aparatul si cablul de alimentare electrica departe de apa sau de lichide. Daca aparatul din intamplare a intrat in apa, deconectati imediat aparatul de la cablul de alimentare electric, controlati aparatul de catre un agent de service. Nerespectarea regulilor de siguranta poate cauza vatamari corporale!
- Nu indepartati niciodata carcasa aparatului.
- Nu introduceti componente, piese in incinta sau sub carcasa aparatului.
- Nu asezati alte aparate pe deasupra gratarului.
- Nu-l asezati pe o parte, nu-l inclinati, nici macar pe cursul transportului. Nu inclinati aparatul mai mult de 45°.
- Nu atingeti cablul electric cu mana umeda.
- Controlati periodic cablul electric. Daca acesta s-a deteriorat, trebuie schimbat intr-un service autorizat.
- Nu utilizati aparatul, daca acesta a cazut, sau s-a deteriorat. In caz de nevoie aparatul trebuie revizionat si reparat intr-un service autorizat.
- Nu incercati sa reparati aparatul de unul singur. Va puteti pune viata in pericol.
- Asigurati-va, ca cablul electric nu se atinge de obiecte ascutite sau incinse, tineti-l departe de foc deschis. In caz de deconectare deconectati cablul de priza.
- Asigurati-va, ca cablul electric nu poate fi deconectat accidental, sau nu se poate impiedica nimeni de acesta.
- In cursul utilizarii tineti aparatul sub veghere.
- Nu lasati niciodata copii fara supraveghere in apropierea aparatului.
- In caz de curatare sau neutilizare indelungata scoateti intotdeauna cablul din priza.
- **ATENIE!** Cand cablul este conectat la priza aparatul se afla intotdeauna sub tensiune.
- Opriti aparatul, deconectati din priza cablul electric.
- Nu prindeti aparatul niciodata de cablul electric. In caz de mutare tineti aparatul intotdeauna de carcasa cu ambele maini.
- Nu utilizati alte accesorii in cursul manoperei de prajire, altele decat cele originale.
- Dupa utilizare opriti gratarul, indepartati cablul electric din priza.
- Reteaua electrica trebuie sa fie corespunzatoare necesitatii aparatului.

PRIMA UTILIZARE: controlati, daca aparatul nu a suferit deteriorari in cursul transportului. In caz de orice deteriorare contactati-va imediat firma vanzatoare si NU utilizati aparatul!

- Indepartati materialele de ambalare.
- Asezati gratarul pe o suprafata complet orizontala, dupa caz reglati de picioare in asa fel incat sa nu se balanseze.
- Asezati tava de colectare grasimi la locul cuvenit.
- Asigurati-va, ca in apropierea aparatului nu se afla nici o sursa de caldura (de ex. calorifer sau alta sursa de incalzire).
- Asigurati-va, ca aparatul este plasat la min. 10 cm distanta de orice obiect sau perete.
- Plasati aparatul in asa fel, incat cablul de alimentare electric sa poata fi accesibil la nevoie.
- Indepartati hartia sau folia de protectie de pe placa de prajire, respectiv foliile de protectie de pe carcasa aparatului.
- Curatati toate suprafetele si componentele aparatului cu o carpa moale inbibata in apa calduta cu detergent de spalat vase. Ulterior sa stergeti complet atat aparatul cat si componentele cu o carpa moale insa uscata si lasati aparatul sa se usuce complet.
- **ATENTIE!** Placile de prajire sunt unse cu un strat de protectie (ulei industrial, sau vazelina industrial), aceste straturi se vor arde la prima utilizare, astfel o inaltare de fum cauzat de aceste arderi este normal!
- **PRIMA PORNIRE!** Dupa ce ati curatat complet si s-a uscat complet aparatul dvs.:
 1. setati regulatorul de temperatura pe 0°C (la modelele cu 2 zone ambele)
 2. porniti aparatul prin intrerupatorul principal si sa setati temperatura la 50°C (la modelele cu 2 zone ambele).
 3. Lasati sa se incalzeasca continuu aprox. 15 minute, dupa care sa-l setati la 100°C si sa-l lasati pana la indepartarea completa a fumului (aprox. 15-20 minute).
 4. In caz de utilizare in incinte inchise este nevoie de aerisire completa, respectiv lasati aparatul sa se raceasca de sine complet.
 5. Dupa racirea completa sa ungeti intr-un strat subtire toata suprafata de prajire cu unsoare alimentara si repetati reincalzirea treptata a placii de prajire, adica din prima la 50°C urmand sa-l setati la 100°C si sa asteptati pana ce se va indeparta fumul complet.
- Deodata ce placa de prajire nu mai elimina fum, aparatul dvs. nou poate fi utilizat.
- Urmati detaliile din capitolul "INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE".

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Controlati, daca tava de colectare grasimi este la loc.
- Conectati cablul electric al aparatului in priza.
- Setati regulatorul de temperatura pe 0°C (la modelele cu 2 zone ambele)
- Porniti aparatul prin intrerupatorul principal si sa setati temperatura la 50°C (la modelele cu 2 zone ambele). La pornire se va aprinde semnalul verde.
- Setati termostatul la temperatura dorita. Semnalul de incalzire se aprinde (lumina rosie) si se va stinge deodata ce placa s-a incalzit la temperatura setata. (La gratarele cu 2 zone de prajire se pot ajusta 2 diferite temperaturi, pe partea stanga si dreapta.
- Daca nu mai doriti sa utilizati aparatul, rotiti termostatul pe pozitia "0", opriti aparatul cu butonul "I/O".
- Daca nu doriti sa utilizati aparatul pe perioada indelungata, deconectati cablul electric din priza.
- Va recomandam curatarea zilnica a aparatului.
- Elementul de incalzire este instalat sub placa in forma de cerc, astfel placa de prajire poate avea zone de temperatura diferite, aceste zone merita experimentate pe parcursul primelor utilizari.
- Schimbarea culorii placii de prajire pe parcursul utilizariilor este normala.

CURATARE SI INTRETINERE

- Deconectati cablul electric din priza la fiecare curatare sau intretinere!
- **ATENTIE!** Inainte de curatare sau mentenanta asteptati racirea completa a gratarului.

- **ATENȚIE!** Nu utilizați la curățare detergenți corozivi, sau solvenți cu granule - acestea pot provoca zgărieturi.
- Asigurați-vă ca nu a intrat apă în încălta mașinii.
- Curățați aparatul întotdeauna cu carpa moale înmuiată în apă caldă. După acesta ștergeți aparatul cu carpa moale uscată.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă, ca înainte de depozitare s-a curățat mașina (mai ales încălta).
- Adunați cablul de alimentare electrică.
- Sa-l păstrați în încălta răcoroasă și uscată.

GARANȚIE

Aparatul beneficiază de bază de 12 luni garanție de la data cumpărării produsului.

Următoarele defecțiuni nu se includ în garanție:

1. Defecte parvenite pe cursul transportului incorect, instalării incorecte, racordarea incorectă la rețeaua electrică
2. La defectare componente cauzate de conectare la rețeaua electrică incorectă
3. În caz de dezamblare, ajustare nepermisă, la daune cauzate la schimbarea neautorizată de componente mecanice sau electrice
4. La deteriorări cauzate din utilizare incorectă, sau parvenite pe cursul curățării sau mentenanței
5. La deteriorări parvenite din cauze inumane, exces de tensiune, foc, cutremur, fulger, alte catastrofe, sau la daune cauzate de rozători etc.
6. În caz de nerespectarea Instrucțiunilor de utilizare
7. Piese de uzură
8. Factura pierdută

RECICLAREA APARATULUI SCOS DIN FUNCȚIUNE

Aparatele scoase din folosință trebuie reciclate corespunzător normelor de protecție a mediului în vigoare.

Se recomandă predarea aparatului la un punct de reciclare.