

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

GAMMO Organic (G1001) moara electrica de cereale

Pentru a preveni funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau pentru a vă proteja propria sănătate fizică, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.

Vă mulțumim că ați ales moara GAMMO Organic (G1001), care este un produs al unei afaceri de familie. Pentru ca moara dumneavoastră să funcționeze bine și pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Aparatul este potrivit pentru orice cereale uscate, integrale: alakor, speltă, grâu, orz, secară, hrișcă, porumb, orez etc. pentru măcinare în făină integrală, și leguminoase uscate: de exemplu. naut, mazare galbena etc.

Nu poate fi utilizat:

pentru măcinarea semințelor oleaginoase, zahărului, sării, cerealelor umede și fierte, precum și cerealelor premăcinate sau fulgi!!!

Pentru testarea moarelor folosim orez, făcând posibil ca persoanele sensibile la făină să folosească moara!

CARACTERISTICI TEHNICE:

Motorul electric se poate conecta la 230 V, are o putere de 200 W,,
turația de ralanti este de 1.300 rpm.

Funcționare intermitentă, **țimp normal de funcționare max. 40 de minute**. Este echipat cu o auto-eliberare încorporată în bobină împotriva supraîncălzirii și este răcită de un ventilator montat pe arborele motorului.

Macinarea se realizează cu pietre din corindon-ceramica cu autoascutire de lungă durată, extrem de dure.

PUNERE IN FUNCTIUNE, UTILIZARE:

Înainte de utilizare, asigurați-vă că butonul de pornire al dispozitivului este oprit.

După aceea, conectați aparatul la rețea, apoi porniți-l cu comutatorul din partea inferioară a aparatului.

Verificați dacă săgeata mică de pe palnia de alimentare se află în poziția 5-6 pe scara numerică indicată mai jos pe corpul morii.

(Dacă nu este acolo, în timp ce țineți apăsată bila mică de metal de pe corp, rotiți pâlnia în sens invers acelor de ceasornic în poziția 6, apoi eliberați bila mică de metal.)

Puneți un recipient de colectare sub gura de scurgere.

Turnați niște cereale uscate în palnia de alimentare din partea de sus a mașinii în timp ce mașina este deja pornită.

Măcinarea începe imediat și făina curge prin gura de scurgere în bol.

Finețea măcinării poate fi ajustată în timpul măcinării în următorul fel:

- mașina este pornită
- setarea se face folosind scala de pe corpul mașinii (1 la 6) și săgeata de pe palnia de alimentare de deasupra scalei.

Cea mai fină măcinare se obține la nivelul 1 (în acest moment, pietrele de moara sunt cel mai aproape una de cealaltă). Pentru a face acest lucru, răsuțiți ușor pâlnia în sensul acelor de ceasornic, astfel încât săgeata să fie deasupra numărului 1.

Între timp, se aude un clic.

Dacă ne oprim oriunde pe parcurs rotind pâlnia, acea stare va fi setată.

Trecând de la 1 la 6, obținem o măcinare progresiv mai grosieră.

Pâlnia nu trebuie rotită mai departe în direcția săgeții dincolo de gradul 1!

Dacă dorim o măcinare mai grosieră, trebuie să apăsăm în jos mânerul cu bila de metal de pe corpul mașinii (deblocând astfel blocarea mecanică din mașină) și putem roti săgeata de pe pâlnie în direcția gradului 6 sau mai departe, după cum este necesar.

Poziția pâlniei este fixată prin eliberarea manerului cu bila metalică.

Deci, pentru o măcinare mai fină, trebuie să întoarcem întotdeauna pâlnia în sensul acelor de ceasornic în direcția gradului 1, în timp ce pentru a obține o măcinare mai dură, rotim întotdeauna pâlnia în sens invers acelor de ceasornic, păstrând în același timp apăsând bila de metal pe partea laterală a corpului morii.

Procesul de măcinare:

Cerealele introduse în pâlnie merg între cele două pietre de moara, unde sunt măcinate la finețea stabilită.

Cele două pietre de moara sunt plasate într-o cameră de măcinat din lemn natural.

Camera de măcinare este separată de părțile mecanice ale morii printr-un inel de lemn cu un inel de burete, care servește ca etanșare.

Fără aceasta, moara nu poate fi funcționată, deoarece făina produsă la măcinare ajunge într-un loc nedorit!

Dacă am scos inelul de burete cu inelul de lemn pentru curățare, trebuie să ne asigurăm că acesta este plasat înapoi în aparat în așa fel încât inelul de lemn să fie vizibil și nu partea cu burete.

Pentru curățarea camerei de macinare, mașina a fost echipată cu 2 benzi mici de măturare din piele, care se află sub discul de macinare.

CURĂȚARE-ÎNTREȚINERE:

După fiecare utilizare, goliți complet moara, astfel încât să nu rămână cereale sau făină în interior!

Acest lucru este extrem de important mai ales dacă nu intenționați să folosiți moara o perioadă mai lungă de timp.

Înainte de a depozita moara, este recomandat să măcinați 1-2 pumni de orez alb la nivelul 4-5 pentru a o curăța.

Acest lucru poate fi făcut oricând, și chiar este recomandat ocazional.

În cazul în care observați că măcinatul nu curge uniform, ci "picură" sacadat, atunci curățarea cu orez este absolut necesară!

Ulterior, deconectați aparatul, scoateți-l din priză, verificați dacă suprafața pietrelor este complet lipsită de depuneri. Dacă încă nu sunt complet curate, răzuiți suprafața cu un cuțit.

Când puneți înapoi pâlnia trebuie verificată întâlnirea exactă a filetelui.

Cel mai simplu mod de a realiza acest lucru este să puneți cele două parti împreună, rotiți-le lejer în sens invers acelor de ceasornic până auziți un sunet ușor de bătaie, aici se întâlnesc cele două parti.

Apoi rotiți-l încet în sensul acelor de ceasornic, înfășurând ușor, până când se ajunge la poziția finală.

Trebuie să ne asigurăm că nu strângem filetul în poziția finală!! Acesta defectuine nu este acoperită de garanție..

După aceea, folosind scala, setați pâlnia la nivelul 6 (pornire) așa cum este descris mai sus.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ:

Este interzisă scoaterea palniei din dispozitiv atâta timp cât acesta este conectat la rețea!

Nu lăsați niciodată dispozitivul pornit fără supraveghere!

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor!

Este interzis să introduceți mâna în mașină în timp ce acesta este în funcțiune, să îl demontați, să turnați lichid sau să faceți orice lucru care împiedică utilizarea sa conform destinației!

Asigurați-vă că făina curge întotdeauna în vasul de colectare, și că nu se revarsă, deoarece în acest caz motorul poate absorbi făina din partea de jos a dispozitivului, ceea ce dăunează funcționării motorului.

Garanția nu acoperă repararea defecțiunii rezultate!

Nu așezați dispozitivul lângă o flacără deschisă sau un încălzitor!

Aparatul nu este potrivit pentru uz industrial!

Trebuie avut grijă să nu scăpați mașina sau piesele sale, deoarece acestea sunt din lemn uscat și se pot rupe!

IMPORTANT!!!

Depozitarea cerealelor într-o pungă de plastic sau o sticlă într-un loc închis nu este ideală, deoarece în acest fel devin din nou umezite și înfundate, astfel încât să se lipească de pietrele de moara, drept urmare pietrele nu macină.

Acest lucru poate cauza deteriorarea mecanicii mașinii.

Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că cerealele nu sunt ude, deoarece daunele cauzate în acest fel nu sunt acoperite de garanție!

Prin urmare, înainte de măcinare, cerealele trebuie bine uscate, expuse la aer liber, la soare, sau așezate lângă un încălzitor sau introduse la cuptor la temperatură ridicată pentru câteva minute cu ușa ușor deschisă. Acest lucru este valabil și pentru cerealele cumpărate din MAGAZINE BIO!

Pe vreme rece, vă rugăm să rețineți că moara este depozitată într-un loc rece în timpul posibilului transport.

Părțile metalice și din lemn din dispozitiv se extind și se contractă în grade diferite ca urmare a diferenței de temperatură, deci este important să nu aduceți moara brusc într-o cameră caldă, deoarece atunci corpul morii din lemn se poate crăpa!

Pentru a evita acest lucru, lăsați-l în cutia sa timp de câteva ore într-o cameră mai puțin caldă (de exemplu, hol).

Cu toate acestea, nu-l puneți niciodată lângă un încălzitor!

Pentru mai multe întrebări, comentarii sau asistență tehnică, vă rugăm să contactați Serviciul nostru Clienți!

Vă dorim să vă folosiți moara mult timp cu sănătate și satisfacție!

LIVRARE SI RECICLARE

Ambalaj de livrare

Păstrați cutia originală a morii și ambalajul interior pentru transport în siguranță, dacă este necesar.

Distrugerea vechiului dispozitiv

Dispozitivul trebuie aruncat într-un mod ecologic. Se recomandă trimiterea dispozitivului la o instalație de reciclare a deșeurilor, în conformitate cu legislația locală de gestionare a deșeurilor.

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice!